

# EV 6412

## Inställning av Börvärde 1 och 2

Ställa in börvärde nummer 1:

Tryck på **set** Symbolen out 1 kommer att blinka.

Tryck **▲** eller **▼** för att ställa in önskat börvärde

Tryck på **set** 2 gånger så att ärvärdet åter visas i displayen



Ställa in börvärde nummer 2:

Tryck på **set** Symbolen out 1 kommer att blinka.

Tryck på **set** igen så att Symbolen out 2 blinkar.

Tryck **▲** eller **▼** för att ställa in önskat börvärde

Tryck på **set** 1 gång så att ärvärdet åter visas i displayen

*Börvärdena kan även ställas in i parameterinställningen under parameter SP.*