

# Uppstart av RELEK elvärmepanna:

1/ Anslut för vatten, både in och ut.

2/ Fyll på vatten



3/ Koppla in el



4/ Ställ termostat på minimum



5/ Ställ huvudbrytare på Till (On)  
Då startar cirkulationspumpen



6/ Avlufta  
Både elpanna och systemet



7/ Vrid upp termostat  
till önskad temperatur

---

**RELEK Produktion AB**

0451-62029 [www.relek.se](http://www.relek.se)

**RELEK**

*Uppdaterad september 2020*